

MQTT

User anlegen

- Einstellungen → Personen → Benutzer hinzufügen
- Username : mqtt
- Password : mqttpass

MQTT Broker

MQTT Viewer

From:

<https://drklipper.de/> - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:

<https://drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:mqtt>

Last update: **2025/10/24 18:51**

