

# Einbau Stealthburner

## YouTube Video #76



- Einbau Riemenhalter
- Ausbau Kabel und Teile Kabelkette
- Ausbau alte XY Endstops & Halter
- Einbau Y Endstop
- Einbau neue Hardware in SB
  - Heatbreak einbauen
  - PT1000
  - Klicky verlängern
  - X Endschalter
  - 0,5er Nozzle
- Einbau Stealthburner
- Kabel verlegen
- Anpassen Konfig

2 Schrauben in den Schlitten wo die alten Endschalter waren !!!! Kabelvideo auf 20x und nicht 25x

## Links

- <https://www.printables.com/de/model/241237-cable-clip>

From:

<https://drklipper.de/> - Dr. Klipper Wiki

Permanent link:

[https://drklipper.de/doku.php?id=3d\\_druck:voron\\_2.4:einbau\\_stealthburner&rev=1702798446](https://drklipper.de/doku.php?id=3d_druck:voron_2.4:einbau_stealthburner&rev=1702798446)

Last update: **2023/12/17 08:34**

