

Reolink Cams

Einrichtung

- Die Cams müssen erstmal mit der Handy App eingerichtet werden!
-  Es gibt nicht sofort einen HTTP Server! Der muss erst aktiviert werden!

Dienste

- Network → Server Settings → Set Up

Server Settings

Name	Port
Basic Service Reolink's basic network services. When disabled, you cannot access devices via Reolink Client/App.	9000
 After changing the following settings, you will log out of the device from the browser and need to log in again.	
☒ RTMP Audio and video communication services based on RTMP between devices and Flash Player on browsers.	1935
☒ HTTP Access control services based on HTTP between devices and browsers. When HTTPS is enabled and HTTP is disabled, HTTP access will automatically jump to HTTPS.	80
☐ HTTPS Access control services based on HTTPS between devices and browsers.	443
☒ RTSP Audio and video communication services based on RTSP between devices and third-party applications.	554
☒ ONVIF Access control services based on ONVIF between devices and third-party applications. To use ONVIF, you need to enable RTSP first	8000

Save

Falschmeldungen

- Sicherstellen das man auch den richtigen Tripper in HA verwendet. Es gibt Bewegung, Fahrzeug, **Person** und Tier.

- Bewegung registriert alles mögliche und löst schnell aus ...
- Abstellen kann man das in der Cam Config

Push Notifications

Push Interval
20Second(s) ▼

For Developer
Webhook

Alarm

☐ Any Motion ☒ Person ☒ Vehicle ☒ Animal

Sun
Mon
Tue

- Siehe auch hier : <https://www.reddit.com/r/reolinkcam/comments/133vod7/comment/jibhp3t/>

From:

<https://www.drklipper.de/> - Dr. Klipper Wiki

Permanent link:

https://www.drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:reolink_cams

Last update: **2025/11/16 06:57**

