
Reolink Cams

Einrichtung

- Die Cams müssen erstmal mit der Handy App eingerichtet werden!
- ⚠ Es gibt nicht sofort einen HTTP Server! Der muss erst aktiviert werden!


Dienste

- Network → Server Settings → *Set Up*
- 

Falschmeldungen

- Sicherstellen das man auch den richtigen Tripper in HA verwendet. Es gibt Bewegung, Fahrzeug, **Person** und Tier.

- Bewegung registriert alles mögliche und löst schnell aus ...
- Abstellen kann man das in der Cam Config



- Siehe auch hier : https://www.reddit.com/r/reolinkcam/comments/133vod7/comment/jibhp3t/

From:
https://www.drklipper.de/ - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:
https://www.drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:reolink_cams

Last update: **2025/11/16 06:57**