2025/11/30 09:12 1/2 Reolink Cams

Reolink Cams

Einrichtung


• Die Cams müssen erstmal mit der Handy App eingerichtet werden!



Es gibt nicht sofort einen HTTP Server! Der muss erst aktiviert werden!

Dienste


Network → Server Settings → Set Up



Falschmeldungen

• Sicherstellen das man auch den richtigen Tripper in HA verwendet. Es gibt Bewegung, Fahrzeug, **Person** und Tier.

- Bewegung registriert alles mögliche und löst schnell aus ...
- Abstellen kann man das in der Cam Config



From:

https://drklipper.de/ - Dr. Klipper Wiki

Permanent link:

https://drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:reolink_cams&rev=1763269052

Last update: 2025/11/16 05:57



https://drklipper.de/
Printed on 2025/11/30 09:12