

Zigbee2Mqtt

Install

- Im Addon Manager die Repo hinzufügen
<https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt>
- Dann normal als Addon hinzufügen

Ser2Tcp

Der Dongel hängt am Pi-Display. Deswegen muss der serielle Port per ser2net weitergeleitet werden an HomeAssistant.

https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/remote-adapter/connect_to_a_remote_adapter.html

- auf dem PiDisplay ...
 - `sudo apt-get install ser2net`
 - `sudo nano /etc/ser2net.yaml`
- in HomeAssistant

From:

<https://drklipper.de/> - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:

<https://drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:zigbee2mqtt&rev=1761365590>

Last update: **2025/10/25 06:13**

