

# Stromzähler

Pin : 6582

Es soll auch noch ein Portal geben "bedako Portal" oder so ähnlich. → Bis jetzt noch nicht gefunden.

## Hinweis



Im Schaltschrank ist ein extra Modul für eBus verbaut. Da gibt es auch einen LAN Port (für Kunden). Es ist aber laut WestNatz MA unklar wie man dort an die Daten kommt.

**TBD** → Infos einholen was das für ein Gerät ist und ob das schon wer entschlüsselt hat!

## Einstellen

- Mit der Taschenlampe 2x kurz auf den Sensor blinken.
- Damit geht der Zähler in den Modus zur Pin Eingabe.
- Dann mit kurzen flashes den Pin einstellen - wennb man kurz Pause macht springt er zur nächsten Zahl.
- Nach der Eingabe sieht man die Watt unten im Display.
- Jetzt kann man noch InF On/Off einstellen (Das sind die erweiterten SML Infos)
  - Ändern des Wertes mit kurzem Impuls, speichern mit langem 5s Puls.
  - mit kurz dann weiter zur nächsten Einstellung
- Pin On/Off
  - Hier kann man mit off die Watt Anzeige dauerhaft einblenden.

## Zählerinfos

- E320-eHZ

DE00014533181S000000000	
00000477973	
Ausbaugerät	Einbaugerät
1ISK006663	1LGZ007513
2806	5186
1-0:1.8.0	1-0:1.8.0
44227	0
1-0:1.8.1	1-0:2.8.0
44227	0
1-0:1.8.2	
0	
Ausgeführt am:	22.12.2025
.	

## WestNetz Hotline

- 0800-93786389 (Hier kriegt man auch den Zähler Pin)

## Links

- Handbuch  
[https://www.ww-netz.com/fileadmin/WWN/Messwesen/Anleitung\\_WWN\\_-\\_E320-eHz.pdf](https://www.ww-netz.com/fileadmin/WWN/Messwesen/Anleitung_WWN_-_E320-eHz.pdf)

From:  
<https://drklipper.de/> - Dr. Klipper Wiki



Permanent link:  
<https://drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:stromzaehler>

Last update: **2025/12/30 05:40**