

Enable Bluetooth

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt install bluetooth bluez  
blueman pi-bluetooth
```

/boot/config.txt

In der /boot/config.txt sicherstellen das Bluetooth nicht deaktiviert ist:

```
enable_uart=1  
dtoverlay=disable-bt
```

Die beiden Elemente ggf. auskommentieren und dann `sudo reboot`

Treiber laden

- `cd /etc/modules-load.d`
- `sudo nano modules.conf`
 - `btusb` einfügen am Ende

Kurzfristig kann man das Modul auch so nachladen:

`sudo modprobe btusb` → Hält aber nur bis zum nächsten Reboot !

hciuart enable

- `sudo systemctl enable hciuart.service`
- `sudo systemctl start hciuart.service`
- `sudo systemctl status hciuart.service`

Aktivieren

- `sudo systemctl enable bluetooth.service`

Prüfen

- `sudo systemctl status bluetooth.service`

Last update:

2023/11/06 19:55 linux:bluetooth:01_enable_bluetooth https://drklipper.de/doku.php?id=linux:bluetooth:01_enable_bluetooth&rev=1699296958

From:

<https://drklipper.de/> - **Dr. Klipper Wiki**

Permanent link:

https://drklipper.de/doku.php?id=linux:bluetooth:01_enable_bluetooth&rev=1699296958

Last update: **2023/11/06 19:55**

