

RP2040 Arduino

Automount RPi Headless

- <https://github.com/fasteddy516/pi-usb-automount>
- `cd ~ && wget https://github.com/fasteddy516/pi-usb-automount/releases/latest/download/pi-usb-automount.deb`
- `sudo dpkg -i pi-usb-automount.deb`

Bootmodus RP2040

Der RP2040 (und RP235x) können in den Bootmodus versetzt werden wenn die serielle Schnittstelle eingebunden ist (die über USB). Dann reicht ein Baudrate setzen auf 1200 und Port Close um den Bootmodus zu aktivieren.

- `sudo apt install python3-serial`
- | [boot.py](#)

```
import serial
import sys

if len(sys.argv) != 2:
    print("Usage: python reboot_to_bootloader.py <serial_port>")
    sys.exit(1)

port = sys.argv[1]
try:
    ser = serial.Serial(port, 1200)
    ser.close() # Closing the port triggers the reboot to BOOTSEL
mode
    print(f"Rebooted {port} to BOOTSEL mode")
except Exception as e:
    print(f"Error: {e}")
    sys.exit(1)
```

- `python boot.py /dev/ttyACM0`

Bootmodus verlassen

- `picotool reboot -a`

Installation CLI

- Download **TBD**
- CLI an einen Pfad kopieren der im Path liegt
`sudo cp arduino-cli /usr/local/bin/`

Pfade

- `~/ .arduino15` → Boards, Cache, etc
- `~/Arduino` → Libs

RP2040 / RP2350

- `nano ~/.arduino15/arduino-cli.yaml`

[arduino-cli.yaml](#)

```
board_manager:  
  additional_urls:  
    -  
    https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json
```

- Index updaten
`arduino-cli core update-index`
- Core installieren
`arduino-cli core install rp2040:rp2040`
- Board auflisten → `arduino-cli board listall`
Installierte Cores auflisten → `arduino-cli core list`

FQBNs

- Generic RP2040 `rp2040:rp2040:generic rp2040:rp2040`
- Generic RP2350 `rp2040:rp2040:generic_rp2350 rp2040:rp2040`

Testprojekt

- `mkdir ~/rp2040_zero_demo && cd ~/rp2040_zero_demo`
- | [ws2812.ino](#)

```
#include <Arduino.h>  
  
void setup() {
```

```
Serial.begin(115200); // Serieller Port initialisieren
while (!Serial); // Warte auf Verbindung
Serial.println("RP2040 Zero Demo Started");
}

void loop() {
  Serial.println("PING");   delay(1000);
  Serial.println("pong");   delay(1000);
}
```

- `arduino-cli compile --fqbn rp2040:rp2040:waveshare_rp2040_zero . -v --build-path ./build`
Hinweis: Der *Dateiname.ino* muss gleich dem Pfad sein!
- RP2040 in Bootmodus versetzen ...
- Flashen : `cp ./build/rp2040_zero_demo.ino.uf2 /media/usb0/firmware.uf2 -v`

From:

<https://drklipper.de/> - Dr. Klipper Wiki

Permanent link:

https://drklipper.de/doku.php?id=projekte:sekwai:rp2040_arduino

Last update: **2025/08/02 06:23**

